LIXIL

スイッチシャワー

BF-6LW型

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。



この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全にお使いいただくために ……1〜2
商品の概要 ……3
各部の名称 ……3
ご使用方法 ……4
日常のお手入れ ……5
定期的なお手入れ ……5
修理を依頼される前に ……6
アフターサービスについて ……裏表紙

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注意：ヤケドをしないために

(禁止)	**小さいお子さまだけでのご使用は、避けてください。** ※ヤケドやケガをする恐れがあります。	
(禁止)	**シャワーには熱湯（60度より高温）を通さないでください。** ※シャワーヘッドが破損し、ヤケドやケガをする恐れがあります。	
(指示)	**高温の湯をお使いの後は、シャワーヘッドに高温の湯が残らないようしばらく水を流してください。** ※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。	

⚠ 注意：ヤケドをしないために

(指示)	**シャワーをお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。** ※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。 ※ご使用時は低温から少しずつ調節して、適温になるようにしてください。	

⚠ 注意：正しくお使いいただくために

(禁止)	**シャワーヘッドを落としたり、ぶつけたりしないでください。** ※吐水スイッチが押され、いきなり高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。	
(分禁)	**修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。** ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	
(禁止)	**シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。** ※無理に外すと破損の恐れがあります。	
(指示)	**スイッチシャワーをお使いになるときは、吐水スイッチが押されていることを確認してから、シャワー・バス切替ハンドルをシャワー側に回してください。** ※一時止水スイッチを押した状態で、シャワー側にすると、ハンドルが重くなり、故障の原因になります。	
(指示)	**ご使用後は吐水スイッチを押した状態で、水栓本体のハンドルで止水してください。**	

⚠ 注意：凍結防止のために

(指示)	**凍結が予想される際は、室内を保温して、氷点下にならないようにしてください。(一般地仕様の場合)** **寒冷地仕様の場合は、水抜き操作を行ってください。** ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

商品の概要

●特長

●吐水/止水の切替が手元で簡単に操作でき、節水効果があります。
●大きな散水面で、全身をたっぷりのお湯で気持ちよく洗い流せます。
●メッキ調デザインで、上質な浴室空間を演出します。

各部の名称



ご使用方法

1. 水栓の切替ハンドルをシャワー側全開にします。

2. 吐水スイッチ（突起つき）を押すとシャワーが吐水し、一時止水スイッチを押すと止水します。



確 認

吐出を再開するときは、手で適温であることを確かめてください。

注 意

シャワー流量を十分に確保してください。
※シャワー流量が不足していると、シャワーヘッドによる一時止水ができなくなる恐れがあります。

ポイント

一時止水スイッチを押した状態でシャワー側にすると、一瞬シャワーがでることがありますが、故障ではありません。

●冬期凍結の恐れがある場合 ［寒冷地仕様の場合］

凍結が予想される場合は、水栓の取扱説明書に従って、水抜き操作をしてください。

※必ず吐水スイッチを押した状態で、水抜き操作を行ってください。

確 認



日常のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

●製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒の粗い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。



定期的なお手入れ

散水板の掃除

散水板部の汚れや目詰まりは流量や水切れ性の低下を招く原因になります。いつまでも快適にお使いいただくために、ときどき以下の要領でお手入れをしてください。

注意

強い力で刺さないでください。
※中の網金具に穴が開いてしまう恐れがあります。

※お手入れ方法のひとつとして、散水板を開けてお掃除していただくこともできます。



ポイント

固くて外しにくい場合



注意

組付時は、まずアダプターの溝に網金具をはめてください。



修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

一時止水スイッチで止水できない

・・・› シャワー流量が不足していませんか？

シャワー流量が不足していると、一時止水スイッチで止水できなくなる場合があります。

水栓側の確認

●湯側と水側の流量調節栓が十分開いていることを確認してください。
●水栓のストレーナーのゴミ詰まりがないことを確認してください。
※詳細は水栓側の取扱説明書を参照してください。

シャワー側の確認

●散水板のゴミ詰まりがないことを確認してください。（P.5参照）

吐水スイッチで吐水できない

・・・› 水栓のハンドルはシャワー側に回しましたか？

吐水スイッチが押されていることを確認してから、水栓のシャワー・バス切替ハンドルをシャワー側に回してください。

水を止めた後に少しの間水が垂れる

・・・› シャワーヘッドの残水が排出されるためで、故障ではありません。

以上の確認を行っていただいても問題が解決されない場合は、止水栓を閉じて、取扱店または㈱INAXメンテナンス修理受付センターまでお問い合わせください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.6)を参照して確認してください。

⚠ 注　意
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。

2. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。(保証書は水栓の取扱説明書の裏表紙にあります。)
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(商品に表示、「各部の名称」の項(P.3)参照)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

3. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)を製造打切り後最低10年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

4. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

(株)INAXメンテナンス　(ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)
TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00〜22:00 **365日受付＆修理**
FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」
TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00〜19:00
FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00〜18:00
(夏期、年末年始の休みは除く)